



KONTROLLPANEL - KONTROLLFUNKSJONER

SIGNALER OG FEIL VISES.

Indikatorlampe A): Strømmen er på når indikatorlampen lyser konstant (hovedbryter i pos. I); når indikatorlampen blinker, er høytrykksvaskeren i "TSI"-status.

Indikatorlampe B): Drivstoffnivå; lyset på indikerer lavt drivstoffnivå.

Indikatorlys C): Feilindikator.

- 2 blink, Mikrolekkasjealarm.
- 3 blink, ingen vannalarm.
- 4 blink, motorens termiske beskyttelse aktivert.
- 5 blink, sikkerhetstermostat aktivert.

Indikatorlampe D): Indikator for programmert vedlikeholdsintervall. Indikatorlampen lyser konstant, 200 timers programmert vedlikeholdsintervall er utløpt. Lyset slukkes etter vedlikehold utført av et autorisert servicesenter.

Liste over feil indikert av blinkende lys

- 1) Høytrykkspyler ikke brukt i mer enn 20 min., høytrykkspyler i totalstoppmodus (TSI). Dette signaliseres ved at indikatorlampe A) blinker.
- 2) Lavt drivstoffnivå: brenneren slår seg av og det leveres ikke varmt vann. Feilen varsles ved at kontrollampen B) lyser konstant.
- 3) Mikrolekkasjer oppdaget eller vanddysen tilstoppet: høytrykksvaskeren slår seg av. Feilen varsles ved at kontrollampen C) blinker.
- 4) Ingen vann: Etter 3 minutters drift uten noe vann, slår høytrykksvaskeren seg av. Feilen varsles ved at kontrollampen C) blinker.
- 5) Termisk motorbeskytter aktivert: høytrykksvaskeren slår seg av. Feilen varsles ved at kontrollampen C) blinker.
- 6) Sikkerhetstermostat aktivert: brenneren slår seg av. Feilen varsles ved at kontrollampen C) blinker.

N.B. For å tilbake stille feilsignalene, drei hovedbryteren til pos."0" og deretter tilbake til pos. "I". For ytterligere hjelp, kontakt teknisk servicesenter.